Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chargeur intelligent avec écran LCD. Il fournit de façon fiable et sûre l'énergie nécessaire à vos accumulateurs AA et AAA.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chargeur
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

- Convient pour les accus NiCd ou NiMH
- Convient pour les accus AA (Mignon) ou AAA (Micro)
- Courant de charge 200, 500, 700 ou 1000 mA pour 4 accus insérés
- Courant de charge jusqu'à 1800 mA pour 2 accus insérés
- Mode rafraîchissement et testeur de niveau de charge

Mise en marche

1. Branchez l'adaptateur secteur fourni à l'appareil. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise murale.
2. Insérez jusqu'à 4 accus AA ou AAA dans le chargeur. Veillez absolument à respecter la polarité ! L'appareil peut recharger simultanément des accus AA et AAA.
3. Sur l'écran de chaque logement de chargement, la tension actuelle de l'accu s'affiche pendant 4 secondes, exprimée en volts. Ensuite, le chargement démarre avec 200 mA et l'écran affiche pendant 4 secondes le courant de charge correspondant. Si, pendant ces huit secondes, vous ne touchez pas les boutons "MODE" ou "CURRENT", le courant de charge ne peut plus être modifié sans que vous deviez réinsérer l'accu ou redémarrer l'appareil.
4. Une fois que l'accu est complètement rechargé, l'écran du logement de chargement concerné indique "FULL". En plus de cela, le chargeur démarre automatiquement le maintien de charge.
5. Si, après avoir inséré un accu, l'écran affiche le message "NULL", cela signifie que l'accu est totalement déchargé et qu'il ne peut plus être rechargé.

Définir le courant de charge

Après insertion d'un accu, appuyez plusieurs fois sur la touche "CURRENT" jusqu'à ce que le courant de charge souhaité s'affiche sur l'écran. Au bout de quelques secondes sans nouvelle pression sur la touche "CURRENT", le chargement démarre de façon autonome.

Modes de fonctionnement

Après avoir inséré un ou plusieurs accus, maintenez la touche "MODE" enfoncée pendant deux secondes. Appuyez ensuite plusieurs fois sur la touche pour définir le mode de fonctionnement des logements de chargement. Les différents modes suivants sont disponibles :

- **CHARGE :**

  L'accu est rechargé avec le courant de charge sélectionné.

- **DISCHARGE :**

  Sert à réduire l'effet mémoire des accus. Par ce biais, l'accu est d'abord déchargé de 0,9 V puis rechargé avec le courant de charge sélectionné.

- **REFRESH :**

  L'accu est chargé et déchargé de façon répétée, pour optimiser la capacité. Cette fonction convient particulièrement pour mettre en

© REV2 – 08.09.2015 – BS/EX:MH//VW

marche des accus vieux ou longtemps inutilisés. Veuillez noter que, selon le courant de charge choisi, le processus peut durer plus de 12 heures avant d'être achevé.

- **TEST :**

  Vérifie la capacité d'un accu et l'affiche sur l'écran. L'accu entièrement chargé est alors également déchargé. Si la valeur est nettement en-dessous de la spécification de l'accu, il est possible que celui-ci ait atteint la fin de sa durée de vie.

Écran

Appuyez plusieurs fois sur la touche "DISPLAY" pour modifier l'affichage. Le chargeur affiche successivement le courant de charge actuel, la durée du cycle de chargement actuel, ainsi que la capacité et la tension de l'accu.

Protection contre la surchauffe

L'appareil est équipé d'une protection intégrée contre la surchauffe. Il interrompt le chargement lorsque la température de l'accu dépasse les 55 °C ou celle de l'appareil les 70 °C. Dans ce cas, l'écran affiche "000mA". Le chargement reprend seulement une fois que l'accu et l'appareil ont suffisamment refroidi.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

© REV2 – 08.09.2015 – BS/EX:MH//VW

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie/pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2728 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.12.2012

© REV2 – 08.09.2015 – BS/EX:MH//VW